

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (SKONE F1 és F3 rovarcsapda)

A Skone F sorozatú rovarcsapda egy könnyen szervizelhető és rendkívül hatékony dekoratív rovarirtó egység, amely otthoni környezetben is használható. A légycsapda rendkívül hatékony UV-csőket használ, és magas specifikációjú ragasztólapalattal történő használatra tervezték.

A csomag tartalma

- 1 db. rovarcsapda - 1 db. kezelési útmutató
- 1 db. feromonnal impregnált ragadós lap
- 2 db csavar és fali tipli
- 1 db. PL-L kompakt 24 W-os cső (beszerelve) (F1) illetve,
- 2 db. 24 W-os, nagy teljesítményű, rovarok számára vonzó UV-cső (beszerelve) (F3)

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne vigye a terméket a kábelnél fogva, és soha ne rántsa meg, hogy lecsatlakoztassa az áramforrásról. Óvja a kábelt hőtől, olajtól és éles szélektől. A fő csatlakozónak mindig elérhetőnek kell lennie. Ne használja olyan helyen, ahol gyúlékony gőznek, robbanásveszélyes poroknak, víznek vagy közvetlen napfénynek lehet kitéve (beleértve a fedett, de nyitott verandát is).

ROVARIRTÓ TERMÉK

A légycsapda nagy teljesítményű ultraibolya csöveket használ a repülő rovarok vonzására, és a befogott rovarokat feromonnal impregnált ragadós lapján rögzíti ellenőrzés vagy higiénikus ártalmatlanítás céljából. Ez a falra szerelhető egység, amely vonzó dekoratív lámpatestként is működik, hatékony, környezetbarát módszer a legyek irtására.

ELHELYEZÉS

Ez az egység csak beltéri használatra alkalmas.

A rovarcsapdát ideális esetben a talaj felett két méterrel kell rögzíteni, lehetőleg a védendő területen belül a legsötétebb helyen, és két méteres hálózati vezetékkel kell ellátni. Ne helyezze a készüléket ablakok, tetőablak vagy más fényforrás közelébe, vagy olyan helyre, ahol bútorok, ajtók vagy más akadályok eltakarhatják. Ideális esetben az egység a védendő terület minden részéről látható. Az egység bármilyen színű falon használható.

TELEPÍTÉS

A TELEPÍTÉS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A HÁLÓZATI ALJZAT TÁPELLÁTÁSA MEGFELEL A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ CÍMKÉN JELÖLTEKNEK.

A légycsapdát a mellékelt fali tiplivel és csavarokkal kell a falra rögzíteni. Miután felszerelte a helyére, illessze be a ragadós lapot a jelen kézikönyv ragadós lap cseréje című részében leírtak szerint. A rovarcsapda rendelkezik hálózati vezetékkel, és miután a helyére került, a legközelebbi hálózati aljzatba kell bedugni.

ROVARCSAPDA HASZNÁLATA

A rovarcsapda ideális esetben napi 24 órában működik így biztosítva, hogy a helyiség mentes legyen a repülő rovaroktól. A rovarokat leginkább éjszaka vonzzák a rovarcsapdák, amikor nincs verseny a nappali fényvel vagy más fényforrással.

TISZTÍTÁS

A TISZTÍTÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A ROVARCSAPDA NINCS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATON.

Rendszeresen tisztítsa a készüléket. Javasoljuk, hogy tisztítás a ragadós lap cseréjének időpontjába történjen. A ragadós lap eltávolítása után az egységet alaposan le kell törölni egy nedves ruhával, távolítsa el a felhalmozódott szennyeződések. Győződjön meg arról, hogy az egység teljesen megszáradt, mielőtt újra csatlakoztatja.

VIGYÁZAT!

A szennyeződés elkerülése érdekében tartsa be a következőket: Az elhullott rovar egészségtelen. Óvatosan távolítsa el a használt ragadós lapot.

1 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

Erre a rovarcsapdára a vásárlás dátumától számított egy év garanciát vállalunk a hibás anyag- vagy munkadarabokra.

* Nem jóváhagyott kellékek használata érvénytelenítheti a garanciát. Győződjön meg arról, hogy az F sorozatú ragadóslapokat használja.

* Kizárja a fénycsöveket és a ragadós lapokat. Nem vonatkozik a helytelen használatból, a nem megfelelő működtetésből, vagy nem megfelelő alkalmazásból eredő meghibásodásokra.

RAGADÓSLAP CSERE

CSERE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A ROVARCSAPDA NINCS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATON.

A ragadós lapot javasolt minden hónapban kicserélni egy F sorozatú ragadós lapra.

A ragadós lap cseréjéhez...

1. Távolítsa el a használt ragadós lapot úgy, hogy egyszerűen húzza ki az egység tetejéből, és tartsa meg a rovar fogás értékeléséhez, vagy higiénikusan dobja ki.
2. Távolítsa el a védőpapírt az új ragadós lapról.
3. Lassan csúsztassa a helyére az új ragasztótáblát úgy, hogy a ragasztós oldala a cső(k) felé nézzen.

Mindig győződjön meg arról, hogy a kiválasztott F sorozatú ragasztott táblák kompatibilisek az egységével, beszerezhetők a hivatalos forgalmazótól.

FÉNYCSŐ CSERE

CSERE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A ROVARCSAPDA NINCS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATON.

A rovarcsapda hatékonyságának biztosítása érdekében a repülő rovarok befogásában az UV-csőve(ke)t évente cserélni kell. Tizenkét hónap elteltével a megfelelő hullámhosszú UV fényt kibocsátó foszforbevonat leégett, és az UV-kibocsátás drasztikusan csökken. A lámpa továbbra is világít, de nem bocsátott ki elég hatékony rovarfogáshoz szükséges speciális UV-A fényt.

Az UV-cső(k) cseréjéhez..

1. Óvatosan húzza ki a csövet a tartójából, amíg ki nem pattan.
2. Óvatosan forgassa el a csőegységet, hogy megszabaduljon az acél csővég tartótól.
3. Végezze el a folyamatot fordítva a cserecsővel.

ALKALMAZHATÓ

Konyhák Családi szobák Ápoló otthonok Garázsok/műhelyek Gyorsétterem láncok
Irodaházak/gyártó üzemek Éttermek, étkezők/kisboltok/Szupermarketek

MŰSZAKI ADATOK

	F1	F3
méret (mm)	380 x 130 x 130	500 x 230 x 130
védett terület (m ²)	60	100
súly (kg)	1	1,5
fénycső teljesítmény(W) / típus	24 (PL 2G11)	2x24 (PL 2G11)
ragadós lap mérete (mm)	320 x 160	335 x 215
fali rögzítők egymástól való távolsága (mm)	260	300

Forgalmazó: I-Trap Kft
web áruház: www.rovarcsapdashop.hu
elektromos levél: elektromosrovarcsapda@gmail.com
tel.: +3670 2514215

