

Műszaki adatok:

elnevezése:	Torappu V18 rovarcsapda
védett terület (m ²):	60
fényforrás (W):	18W UV-A PL fénycső
fénycső típusa:	RoHS tanúsítvánnyal rendelkező fénycső
fénycső munkaideje (h)	8000 (1 év)
áramellátás (V/Hz):	220-240~50/60Hz
fogyasztás (W)	21
anyaga:	ABS műanyag
mérete (mm):	458 x 187 x 148
CE jelölése:	van
súly (kg):	1,6
rovarfogási mód:	hosszú élettartamú ragadós lap
garancia:	1 év raktári cseregarancia
felszerelési módok:	falra szerelve
csomagolás:	színes karton dobozban
használati utasítás:	Angol és Magyar nyelven

CE tanúsítványok letölthetők:
<https://www.rovarcsapdashop.hu/letöltések>

Magyarországon forgalmazza:

I-Trap Kft

web áruház: www.rovarcsapdashop.hu

e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com



Torappu V18

R
O
V
A
R
C
S
A
P
D
A



Használati és karbantartási információk

Torappu V18 Rovarcsapda

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a karcsú és elegáns rovarcsapdát.

Kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

- A rovarirtó az UV-A fénycső meghatározott hullámhosszát használja a rovarok vonzására. A rovarok a ragasztólemez felé repülnek, és ráragadnak.
- A ragasztólapot a környezetétől függően négy és hat hét után cserélni kell. Cseréje során egyszerűen eltávolítható, csak kapcsolja ki az egységet és cserélje ki. Névleges feszültség: 220 240V~ Névleges frekvencia: 50/60Hz
- A rovarirtó rendkívül hatékony és teljesen ártalmatlan az emberekre és a háziállatokra. A rovarirtó sorozat ideális beltéri használatra, többek között pl. házak, gyárak, élelmiszerboltok, hentesüzletek, kórházak stb.
- Győződjön meg arról, hogy a helyi feszültség és frekvencia megfelelő a készülékhez. Gondoskodjon a földelésről a sérülések és veszélyek elkerülése érdekében.
- A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani, akassza fel vagy szerelje fel olyan helyre, ahol gyerekek nem érhetik el. ($\geq 2,0\text{M}$)
- Ne használja a szabadban. Nem alkalmas istállókban, istállókban és hasonló helyeken való használatra.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol vízbe eshet.
- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Törölje le a védőburkolatot és a külső burkolatot nedves törülközővel.
- Rendszeresen cserélje ki a ragasztótáblát (havonta javasolt)
- Soha ne távolítsa el a készülék egyetlen rögzített részét sem, hogy belső beállítást végezzen az áramütés elkerülése érdekében. Ha a tápkábel, a lámpa, az indító, vagy a készülék egyéb része megsérül, a veszély elkerülése érdekében szakképzett személynek ki kell cserélnie.
- A javítást szakképzett szakembernek kell elvégeznie.
- Ezt a készüléket gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek nem használhatják, csak ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a használattal kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gáz, gőz vagy robbanásveszélyes por található.



Környezetbarát ártalmatlanítás
Segíthetsz a környezet védelmében!

Ne felejtse el betartani a helyi előírásokat.

Adja le a nem működő elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékgyűjtő központban.

A csomagolóanyag újrahasznosítható.

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és a megfelelő szelektív gyűjtőbe helyezze.

A TORAPU V18 rovarcsapda felépítése

